



■ アルソミトラグライダーⅡ



飛ばすときは、翼の後ろを指でつまんで
目の高さから、やや下に向けて
押し出すようにして
飛ばします。

オモリの部分は、上下二つに折ったあと、
左右をジャバラ折にし、翼の裏側に
折り曲げてセロハンテープで
しっかりと固定します。



山折り ----- 谷折り ----- 切取り ——