


## ■ アルソミトラグライダーⅢ



翼の重心を指でつまんで  
前方に押し出すように  
飛ばしてください

山折り

-----

谷折り

-----

切取り

———

オモリはジャバラ折り  
翼の裏側に折り曲げて  
セロテープで固定します